

2g

EL MURO DE CARGA DE ARRIBA SE DEBERÁ ALINEAR VERTICALMENTE CON EL DE ABAJO. NO SE CUBREN OTRAS CONDICIONES TALES COMO LAS PAREDES EXCÉNTRICAS EN ESTE DETALLE.

SE REQUIERE BLOQUEO SOBRE TODOS LOS SOPORTES INTERIORES BAJO LOS MUROS DE CARGA O CUANDO LAS VIGUETAS DEL SUELO NO SEAN CONTINUAS SOBRE LOS SOPORTES.

CLAVO DE 8d A 6" c/c

ACOPLE LA VIGUETA P3
JOIST SEGÚN 2B.

PANEL DE BLOQUEO PRI, TRANSFERENCIA VERTICAL DE CARGA = 2000 PLF COMO MÁXIMO, BLOQUE DE CERTIFIED RIM BOARD, TRANSFERENCIA VERTICAL DE CARGA = 4400 PLF COMO MÁXIMO PARA RIM BOARD DE 1 1/8 PULGADAS.

